

# **MODE D'EMPLOI**

## EGO-C2 KANGER/EVOD

---

**Comment verrouiller votre batterie ?**  
**Comment passer en grosse vapeur ?**  
**Comment remplir votre clearomiseur ?**  
**Etc.**

## COMMENT VERROUILLER ET DÉVERROUILLER MA BATTERIE ?



**Pour verrouiller ou déverrouiller :** appuyez 5 fois successivement et rapidement sur le bouton lumineux. La batterie clignote trois fois, et lorsque vous appuyez sur le bouton, il s'allume.

## COMMENT PASSER EN PETITE OU GROSSE VAPEUR ?

Il existe 2 modes de tension sur votre batterie :



### • Petite vapeur (3,3 volts) :

Une fois votre batterie éteinte, rester appuyé quelques secondes jusqu'à ce que la diode clignote. Si elle clignote en BLEU, la batterie est en mode petite vapeur (tension constante),



### • Grosse vapeur (4,5 volts) : plus de hit

Pour passer en grosse vapeur, même procédé. Lorsque le bouton clignote orange : vous êtes en grosse vapeur. *P.S : le témoin de charge ne fonctionne pas en mode grosse vapeur.*

## QUELS SONT LES TYPES DE BATTERIES ?

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| • EGO-C2 650 Upgrade  | 18,90 € |
| • EGO-C2 1000 Upgrade | 21,90 € |
| • EGO-C 650 Twist     | 21,90 € |
| • EGO-C 1000 Twist    | 24,90 € |

## COMMENT CONNAÎTRE LA CHARGE RESTANTE DE MA BATTERIE ?



LED de couleur blanche : **entre 100 et 50%**



LED de couleur bleu clair : **entre 49 et 10%**



LED de couleur bleu foncé : **entre 9 et 0%**

## QUELLES PRÉCAUTIONS SUR LES CLEAROMISEURS ?

- Il est recommandé d'essuyer régulièrement l'intérieur du drip-tip (bouchon) à l'aide d'un essuie-tout afin d'éviter tout risque de liquide en bouche.
- Vérifiez aussi que la mèche de votre clearomizer soit bien vissée sur son support, lors de chaque remplissage.
- Afin de ne pas user les mèches prématurément, vérifiez que le clearomizer contienne toujours du e-liquide.

