

MODE D'EMPLOI

EGO-C KANGERT2/ EVOD

Tous les conseils et astuces
pour bien démarrer
la cigarette électronique



VAPOSTORE - 751 888 769 RCS PARIS - Siège Social : 191 rue de Tolbiac 75013 Paris - SARL au capital de 10 000 euros -
Crédits photos Joyetech, Fotolia, Conception Maud RIGOUJOT

VAPOSTORE
VOTRE PLAISIR D'ABORD

COMMENT VERROUILLER ET DÉVERROUILLER MA BATTERIE ?



Pour verrouiller ou déverrouiller : appuyez 5 fois rapidement sur le switch (bouton lumineux) de votre batterie.

IL Y A DEUX MODES DE TENSION SUR MA BATTERIE. POURQUOI ?

Pour une bonne utilisation de votre cigarette électronique, il faut un équilibre entre les volts de votre batterie et les ohms de la résistance de votre clearomizer.

- **Le mode normal :** 3,2 volts. Il faut lui associer une résistance de 1,5 ohms. Si vous mettez une résistance plus forte, il y a un risque de fuite de liquide.
- **Le mode Upgrade :** 4,15 volts. Il faut lui associer une résistance de 1,8 ohms, voire 2,2 ohms maximum.

Quel est l'intérêt du mode Upgrade ? Avoir un volume de vapeur plus important.

COMMENT CONNAÎTRE LA CHARGE DE MA BATTERIE ?



LED de couleur blanche : **entre 100% et 50%**



LED de couleur bleu clair : **entre 49% et 10%**



LED de couleur bleu foncé : **entre 9% et 0%**

COMMENT REMPLIR ET ENTREtenir MON CLEAROMIZER ?

EVOD BCC



Remplir ici.
Ne pas dépasser le niveau du tube central.

Attention :
ne pas verser le e-liquide dans le tube central, mais autour du tube.

KANGER T2



Remplir ici.
Ne pas dépasser 2,4 ml.

- Pour tous les clearomizers, il est recommandé d'**essuyer l'intérieur du drip tip** (bouchon) à l'aide d'un essui-tout lors de chaque remplissage, afin d'éviter tout risque de remontée de liquide.
- Vérifiez aussi que **la résistance soit bien vissée**, lors de chaque remplissage.
- Afin de ne pas user les mèches prématurément, vérifiez que le **clearomizer contienne toujours du e-liquide**.
- Les résistances se changent dès que votre e-cig produit **moins de vapeur et lorsque l'aspiration est plus difficile** (3 semaines-1 mois pour un fumeur d'un paquet/jour).