

MODE D'EMPLOI

E-CAB

Comment verrouiller votre batterie ?
Comment changer votre atomiseur ?
Comment remplir votre tank ? Etc.

COMMENT VERROUILLER ET DÉVERROUILLER MA BATTERIE ?



Pour verrouiller ou déverrouiller : appuyez 5 fois successivement et rapidement sur le bouton lumineux.


QUE DOIS-JE SAVOIR SUR LE CHARGEMENT DE MA BATTERIE ?

Il s'agit d'une batterie lithium-ion. Le temps de charge est d'environ 1h pour une batterie totalement déchargée.


ATTENTION : il est impératif d'utiliser uniquement une batterie **Joyetech**. N'utilisez pas d'autres batteries, car cela pourrait occasionner des détériorations ou des dysfonctionnements.

COMMENT RAJOUTER DU E-LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR ?

Insérez l'embout du flacon d'e-liquide dans l'orifice du réservoir et remplissez en maintenant le tout incliné vers le bas. Attention de ne pas remplir à ras bord.




Système Tank



Clearomizer G5

COMMENT ASSEMBLER L'E-CAB ?

1. Pour effectuer l'assemblage, insérez d'abord la pile rechargeable. Remettez en place le petit capuchon au bout de votre e-cigarette.
2. Insérez l'atomiseur dans le corps de batterie. Vissez ensuite le corps d'atomiseur dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne forcez pas, cela pourrait endommager le produit.



COMMENT ENTRETENIR L'E-CAB ?

Rincez votre tank à l'eau régulièrement.

Attention, ne mettez pas d'eau dans votre clearomizer G5, vous grillerez la résistance. **Évitez de vapoter lorsqu'il n'y a presque plus d'e-liquide.** Le liquide restant pourrait occasionner des fuites, car il est soumis à moins de pression.

L'atomiseur est à changer régulièrement (tous les 2 mois pour un fumeur d'un paquet par jour). Le clearomiseur G5 également (toutes les 3 semaines). Lorsque vous avez moins de vapeur et/ou un goût de brûlé, c'est le signe qu'il faut le changer.

Il est conseillé de **nettoyer l'intérieur du corps d'atomiseur** avec un papier absorbant pour enlever la goutelettes formées par la condensation.